取扱説明書

安全にお使いいただくために必ずお読みください。

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

品名　　陶器製マグカップ

磁器製マグカップ

磁器製キャンディポット

熱湯使用※1	電子レンジ使用	オーブン使用	直火使用	煮沸消毒	家庭用食器洗浄機※2
○	○	×	×	×	○

※1＝ホットコーヒーなどの熱湯は可

※2＝洗浄は不可。乾燥の場合は 60℃以下で使用

取扱い上の注意とお願い

・急激な衝撃を与えないでください。

・キズがつくような取り扱いは避けてください。

・欠けやひび、割れが生じた場合は使用しないでください。
破損した場合、破片などでケガをするおそれがあります。

・直接火にかけないでください。またストーブや火のそばに置かないでください。

・オーブンでのご使用および煮沸消毒はしないでください。
印刷面のにじみ、色落ち、色移りなどのおそれがあります。

・食器洗浄機での洗浄はしないでください。
汚れが吸着し、変色するおそれがあります。

・食器洗浄機での乾燥は 60 度以下にしてください。
印刷面のにじみ、色落ち、色移りなどのおそれがあります。

・塩素系洗剤のご利用は、印刷面の色落ちの原因になります。
印刷面のご利用は避けてご利用ください。

マグカップマーケット

（運営）１２３トロフィー株式会社

京都府京田辺市大住大欠３－３

TEL　0774-68-0900